



*Bei Gelenken mit innenliegendem, unsichtbarem Sicherungsring sowie bei Profilwellen ohne Gewinde: treiben Sie das Gelenk von der Profilwelle ab. Nehmen Sie dafür den Gelenkzieher (Art. Nr. 190250) oder schlagen Sie mit einem Kunststoff- bzw. Gummihammer auf die Stirnseite des Gelenks.*